

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN HIGHBAY




Cảnh báo

- 1 Đảm bảo ngắt điện trước khi lắp đặt.
- 2 Các hình ảnh thể hiện chỉ mang tính chất minh họa chung.
- 3 Công tắc nguồn phải được đấu vào dây pha của nguồn điện (L).
- 4 Đấu đúng sơ đồ đấu dây như dấu in trên đèn.

DÂY TRUNG TÍNH (Xanh dương)	(N)
DÂY PHA (Nâu)	(L)
DÂY NỐI ĐẤT (Xanh lá/Vàng)	(PE)
220V-50/60HZ	


I. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT

Bước 1: Lắp cố định chao vào thân đèn




Chỉ áp dụng đối với đèn có chao rời

Bước 2: Lắp cố định tai treo hoặc xích treo




Lưu ý:
Phụ kiện này không đi theo đèn


Bước 3: Cố định đèn lên tai treo



Bước 4: Đấu nối đèn với nguồn điện



Bước 5: Hoàn thiện



II. KÍCH THƯỚC ĐÈN :

- Lưu ý xem tại địa chỉ <https://rangdong.com.vn>



III. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG



Chỉ sử dụng trong nhà.



Không phù hợp sử dụng cho chiếu sáng khẩn cấp.



Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.



Tránh sóc, lắc và rung.



Không sử dụng với chiết áp.



Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của đèn.



Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng.



Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi người được đào tạo.



Đối với đèn có chỉ số bảo vệ chống nước IP65 có thể sử dụng được ở môi trường ẩm có hơi nước, hoặc ngoài trời.

KÝ HIỆU TRÊN ĐÈN



Ký hiệu tiếp địa - cách điện cấp 1.

Bắt buộc phải nối tiếp địa cho đèn để đảm bảo an toàn điện và thoát xung điện áp cao khi có sét.

