

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐÈN ỚP TRẦN - NỔI TRẦN




Cảnh báo

1. Đảm bảo ngắt điện trước khi lắp đặt.
2. Các hình ảnh thể hiện chỉ mang tính chất minh họa chung.


I. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT

- Đèn được lắp nổi trần


Bước 1: Lắp cố định tai treo lên trần




Bước 2: Đấu nối đèn với nguồn điện



Bước 3: Lắp cố định đèn vào tai treo



Bước 4: Hoàn thiện



II. KÍCH THƯỚC ĐÈN :

- Lưu ý xem tại địa chỉ <https://rangdong.com.vn>



III. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG


1. Ánh sáng không nhấp nháy.
2. Chỉ sử dụng trong nhà.
3. Không phù hợp sử dụng cho chiếu sáng khẩn cấp.
4. Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.
5. Tránh sóc, lắc và rung.
6. Không sử dụng với chiết áp.
7. Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của đèn.
8. Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng.
9. Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi người được đào tạo.
10. Đối với đèn đổi màu:
Trình tự đổi 3 màu: Trắng/ Vàng/ Trung tính.
 - Để đổi màu ánh sáng: Tắt đèn, sau thời gian (1-3) giây rồi bật lại.
 - Nếu tắt đèn quá 10 giây, sau khi bật lại đèn sẽ trở về ánh sáng trắng.

KÝ HIỆU TRÊN ĐÈN



Ký hiệu tiếp địa - cách điện cấp 1.

Nếu trên đèn có ký hiệu này, bắt buộc phải nối tiếp địa cho đèn.



Ký hiệu cách điện cấp 2.

Nếu trên đèn có ký hiệu này, không cần nối tiếp địa.



Ký hiệu WEEE.

Nếu trên đèn có ký hiệu này, không được phép vứt vào thùng rác thông thường, sau khi không sử dụng nữa, phải phân loại và xử lý theo quy định.