




Hỗ trợ kết nối, quản lý và giám sát qua App khi sử dụng với bộ điều khiển trung tâm báo cháy.



Đây là một chuông báo cháy thông minh có thể được kết nối với các thiết bị báo cháy khác với cùng mô-đun kết nối RF như cảm biến khói, cảm biến nhiệt và nút bấm báo cháy.

Nó cũng có chức năng chuyển tiếp thông tin, được sử dụng để mở rộng khoảng cách mạng kết nối, tăng cường tín hiệu không dây, loại bỏ hiệu quả các vùng mù tín hiệu và mở rộng vùng phủ sóng của hệ thống thiết bị.

Khi báo động được kích hoạt trong cùng một nhóm kết nối, chuông báo động thông minh này sẽ phát ra âm thanh có độ âm thanh cao và báo động bằng đèn LED, đồng thời tin nhắn báo động cũng sẽ được chuyển tiếp tới các thiết bị khác.



1. Nguồn cung cấp: AC100-240V, 50Hz/60Hz
3. Tần số: 444.6 MHz
4. Phạm vi kết nối: ≤100m (không vật cản)
6. Nhiệt độ làm việc : -10°C~+50°C
7. Độ ẩm làm việc: ≤95% RH (không ngưng tụ)
8. Kích thước: Ø80mm x H32mm
2. Nguồn dự phòng: 3.7V, 720mAh
5. Mức âm báo: 95dB (cách 1m)0

A red and white Rolli smart plug with a black power cord. The plug has a circular face with a red outer ring and a white center. The brand name 'Rolli' is printed on the white center. The plug is shown from a side-on perspective, highlighting its compact design.

Sau khi thiết bị được cấp nguồn, người dùng có thể bắt đầu cấu hình mạng cho thiết bị.

- Sau khi thiết bị được bật nguồn, đèn LED màu xanh lá cây của thiết bị sẽ sáng để báo hiệu trạng thái mạng của thiết bị. Nếu đèn LED màu xanh lá cây nhấp nháy trong 3 giây, điều đó cho biết nó chưa được liên kết với các thiết bị khác.

- Nếu đèn LED màu xanh lá cây sáng trong 3 giây, điều đó cho biết thiết bị đã tham gia nhóm liên kết.

Kết nối mạng:

Lưu ý: Chuông báo cháy thông minh chỉ có thể hoạt động như một thiết bị phụ (chế độ gửi mã).

Chế độ gửi mã:

Khi thiết bị chủ đang ở chế độ nhận mã, hãy nhấn nút kết nối mạng của chuông báo cháy hai lần rồi nhấn và giữ trong 1 giây để vào chế độ gửi mã, đèn LED màu xanh lá cây sẽ bắt đầu nhấp nháy.

Nếu mã trùng khớp, đèn LED màu xanh lá cây sẽ sáng trong 3 giây rồi tắt. Nếu mã không trùng khớp, đèn LED màu xanh lá cây sẽ tắt sau khoảng 8 giây.

Xóa liên kết mang:

Nhấn nhanh nút mạng của chuông báo cháy thông minh 4 lần trong vòng 2 giây, sau đó nhấn và giữ trong 1 giây, đèn LED màu xanh lá cây sẽ nhấp nháy trong 3 giây và sau đó tắt, cho biết thiết bị đã thoát khỏi nhóm kết nối.



Báo động kết nối:

Khi các sản phẩm được kết nối với nhau (cảm biến khối, cảm biến nhiệt, nút bấm báo cháy, bộ điều khiển trung tâm), chuông báo cháy thông minh sẽ tạo ra báo động bằng âm thanh và đèn báo khi báo động được kích hoạt.

Cảnh báo Pin yếu

Khi sử dụng nguồn dự phòng, đèn LED phía trước sẽ nhấp nháy 1 lần sau mỗi 60 giây báo hiệu khi nguồn Pin yếu.

CẢNH BÁO

Sau khi mất nguồn chính, nguồn dự phòng sẽ được kích hoạt giúp thiết bị hoạt động liên tục trong 4 giờ và có thể phát tín hiệu báo động trong 5 phút.

Sản phẩm này có chứa pin lithium-ion dự phòng.

- Pin dự phòng chỉ có thể được thay thế hoặc tháo ra bởi chuyên gia.
- Vứt pin vào lửa hoặc lò nướng nóng, hoặc nghiền nát hoặc cắt pin bằng máy có thể gây nổ.
- Để pin trong môi trường xung quanh có nhiệt độ cực cao hoặc áp suất không khí cực thấp có thể gây nổ hoặc rò rỉ chất lỏng.

6

11

12

**SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN
PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**
📍 Địa chỉ: 87- 89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung
Quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Hotline
19002098

MADE IN VIET NAM

