


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN CHIẾU PHA



Cảnh báo


- 1 Đảm bảo ngắt điện trước khi lắp đặt.
- 2 Các hình ảnh thể hiện chỉ mang tính chất minh họa chung.
- 3 Công tắc nguồn phải được đấu vào dây pha của nguồn điện (L).
- 4 Đấu đúng sơ đồ đấu dây như dấu in trên đèn.




I. PHƯƠNG PHÁP LẮP ĐẶT

- Lắp đặt trong nhà hoặc ngoài trời - Gá tai treo đèn vào thanh gá phù hợp với vị trí cần chiếu sáng.


Bước 1: Lắp cố định tai treo




Bước 2: Đấu nối đèn với nguồn điện



Bước 3: Lắp cố định đèn vào tai treo



Bước 4: Hoàn thiện



II. KÍCH THƯỚC ĐÈN

- Lưu ý xem tại địa chỉ <https://rangdong.com.vn>



III. CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG



Không phù hợp sử dụng cho chiếu sáng khẩn cấp.



Không sử dụng nơi có nhiệt độ cao.



Tránh sốc, lắc và rung.



Không sử dụng với chiết áp.



Không tháo rời bất cứ bộ phận nào của đèn.



Không sử dụng khi đèn bị nứt vỡ kể cả khi đèn vẫn sáng.



Việc lắp đặt phải được thực hiện bởi người được đào tạo.



Đèn có chỉ số bảo vệ chống nước IP66 dùng được ở môi trường ẩm có hơi nước và ngoài trời.



Tránh để đèn bị ngập nước.



Sử dụng đúng dải điện áp và nhiệt độ công bố trên sản phẩm.

KÝ HIỆU TRÊN ĐÈN



Ký hiệu tiếp địa - cách điện cấp 1.

Bắt buộc phải nối tiếp địa cho đèn để đảm bảo an toàn điện và thoát xung điện áp cao khi có sét.

