



Thông minh Xanh - Đồng hành chất sống Việt

Ralli



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Ổ CẮM KÉO DÀI WIFI OC02





THÔNG TIN SẢN PHẨM

THÔNG SỐ SẢN PHẨM

Điện áp nguồn danh định:220 VAC
Dải điện áp hoạt động:.....(150-250) VAC
Dòng điện tối đa đầu ra:10 A
Số lần tắt bật:100.000 lần
Chiều dài dây:3 m / 5 m
Nhiệt độ làm việc:(-10 - 45) °C
Kích thước (DxRxC):.....(270x60x35) mm
Khối lượng sản phẩm:400 g

ƯU ĐIỂM SẢN PHẨM

- Kết nối không dây Wifi 2.4Ghz.
- Điều khiển từ xa thông qua Internet với các tính năng bật tắt, hẹn giờ, điều khiển từ xa, điều khiển theo kịch bản.
- Bảo vệ chống điện giật bằng tấm che mặt ổ cắm khi không sử dụng.
- Bảo vệ an toàn chống xung điện áp cao, xung sét.
- Công tắc tích hợp rơ le chống quá tải 15A.
- Mặt ổ cắm đa năng, phù hợp với hầu hết các loại phích cắm.
- Điều khiển thông minh từ xa thông qua ứng dụng app RalliSmart tương thích trên cả iOS và Android.



HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT/ SỬ DỤNG

- Đặt ổ cắm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh xa nguồn nước và nơi dễ va đập.
- Không cắm quá nhiều thiết bị công suất lớn cùng lúc vào một ổ cắm kéo dài.
- Tránh sử dụng ổ cắm kéo dài cho các thiết bị tiêu thụ điện lớn như điều hòa, bình nóng lạnh.
- Không để dây điện bị gấp, xoắn hoặc trải dài trên mặt đất nơi có người đi lại nhiều.
- Thường xuyên kiểm tra dây dẫn, phích cắm và ổ cắm để phát hiện các dấu hiệu hư hỏng như nứt vỡ, cháy xém.
- Vệ sinh ổ cắm để tránh bụi bẩn làm giảm khả năng tiếp xúc điện.
- Thay thế ngay khi phát hiện ổ cắm hoặc dây dẫn có dấu hiệu hỏng hóc để đảm bảo an toàn.



» TẢI ỨNG DỤNG RALLISMART

- Tìm kiếm ứng dụng “RalliSmart” trên CH Play với hệ điều hành Android và Apple Store với hệ điều hành iOS.
- Hoặc quét QR bên phải để tải ứng dụng



» ĐĂNG KÝ, ĐĂNG NHẬP

Đăng ký tài khoản:

- Chọn tạo tài khoản qua email hoặc số điện thoại
- Hoặc tạo thông qua Gmail hoặc Apple ID

Đăng nhập tài khoản:

- Nhập email/số điện thoại và mật khẩu vừa đăng ký
- Hoặc đăng nhập qua Gmail hoặc Apple ID

The screenshot shows the 'Khởi tạo tài khoản' (Create account) screen. It has a dark blue background. At the top, the status bar shows 14:42 and 'App Store'. Below the title, there are three input fields: 'Email hoặc số điện thoại', 'Mật khẩu' (with an eye icon), and 'Xác nhận mật khẩu' (with an eye icon). Below these fields is a link: 'Tôi đồng ý với Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng'. At the bottom, there is a 'Tiếp tục' (Continue) button.


The screenshot shows the 'Đăng nhập tài khoản' (Login) screen. It has a dark blue background. At the top, the status bar shows 14:42 and 'App Store'. Below the title, there are two input fields: 'Email hoặc số điện thoại' and 'Mật khẩu' (with an eye icon). Below these fields is a link: 'Tôi đồng ý với Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng'. At the bottom, there is a 'Đăng nhập' (Login) button and a link 'Hoặc đăng nhập bằng' followed by Google and Apple logos.

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT


I. RESET VÀ THÊM THIẾT BỊ VÀO ỨNG DỤNG RALLISMART

Bước 1. Thực hiện thao tác nhấn giữ nút reset (màu xanh) trên thiết bị đến khi đèn báo nhấp nháy thì nhả tay => thiết bị vào chế độ chờ kết nối.


Bước 2. Tại menu Cài đặt, chọn Quản lý thiết bị .





Bước 3. Nhấn vào icon “+” để thêm thiết bị, hiển thị giao diện lựa chọn **Quét thiết bị**, tiếp tục chọn **Thiết bị khác**.






Bước 4. Chọn Loại thiết bị ổ cắm và chọn **Ổ cắm dài Wifi**, hiển thị giao diện lựa chọn chế độ quét, tiếp tục lựa chọn **Quét qua Bluetooth**.



Bước 5. Màn hình quét thiết bị xuất hiện, chọn Thêm thiết bị **Ổ cắm kéo dài Wifi**, hiển thị màn hình nhập thông tin Wifi, tiếp tục nhập tên Wifi và mật khẩu (nếu có) rồi nhấn **Tiếp tục**.



Bước 6. Đợi quá trình quét thiết bị thành công (thời gian 2 phút), nhấn **Hoàn tất** để quay về màn hình **Quản lý thiết bị**.





II. CÁCH ĐIỀU KHIỂN

Bước 1. Truy cập ổ cắm

- Tại màn hình Trang chủ, chọn tất cả thiết bị.
- Chọn ổ cắm kéo dài WiFi OC02 bạn muốn điều khiển.
- Màn hình hiển thị giao diện chi tiết của ổ cắm OC02.
- Bạn sẽ thấy giao diện nút nhấn có biểu tượng  (Bật/Tắt)


Bước 2. Thực hiện điều khiển

- Bấm trực tiếp vào biểu tượng Bật/Tắt.
- Mỗi lần bấm sẽ chuyển trạng thái: Bật ↔ Tắt.
 - Khi bật, biểu tượng sẽ chuyển màu xanh lục và toàn bộ ổ cắm có điện.
 - Khi tắt, biểu tượng sẽ chuyển màu xám.



III. CÀI ĐẶT HẸN GIỜ


Bước 1. Tại màn giao diện chi tiết thiết bị → nhấn mục [**Hẹn giờ**] → Hiện thị màn danh sách hẹn giờ, nếu chưa có hẹn giờ nào sẽ hiện '**Bạn chưa có hẹn giờ**'.



Bước 2. Nhấn biểu tượng “+” để thêm mới.

Nhập thông tin:

- Chọn thời gian: Giờ và phút để bật/tắt thiết bị.
- Lặp lại trong tuần: Chọn các ngày áp dụng (T2 → CN).
- Chọn trạng thái kích hoạt: Bật hoặc Tắt.



Bước 3. Nhấn Lưu

→ Ổ cắm sẽ thực thi trạng thái cài đặt khi tới thời gian cài đặt.



Quản lý hẹn giờ:

Kích hoạt/ Hủy kích hoạt Hẹn giờ:

- Khi tạo/ lưu chỉnh sửa: mặc định ở trạng thái kích hoạt.
- Khi không muốn thiết bị thực thi hẹn giờ: nhấn button switch đảo sang trái để hủy kích hoạt.

Chỉnh sửa: chạm vào lịch → thay đổi giờ, ngày, trạng thái.

Xóa: chọn lịch → nhấn nút "Xóa" → Hiện thị thông báo Xóa thành công.




IV. CÀI ĐẶT TRẠNG THÁI KHỞI ĐỘNG

Bước 1. Tại màn giao diện cài đặt, chọn trạng thái thiết bị chọn 1 trong 3 trạng thái:


- Tắt toàn bộ
- Bật toàn bộ
- Giữ trạng thái cuối

=> Khi ngắt và cấp nguồn: thiết bị sẽ thực thi trạng thái khởi động đã cài đặt.




V. ĐẾM NGƯỢC


Bước 1. Tại màn giao diện chi tiết thiết bị → nhấn mục [**Đếm ngược**].



Bước 2. Chọn thời gian muốn cài đặt.



Bước 3. Chọn **Lưu** (nếu trạng thái hiện tại là **Bật** thì sau khi hết thời gian đếm ngược sẽ thay đổi thành **Tắt** và ngược lại).





Thông minh **Xanh** Đồng hành chất sống Việt



Tìm hiểu về
Smarthome



SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

📍 Số 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Khương Đình, TP. Hà Nội

✉ cskh@rangdong.com.vn

🌐 www.rangdong.com.vn

Hotline
19002098

MADE IN VIETNAM