


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐÈN SÂN VƯỜN DSV01.SL 2W

1. THÔNG TIN SẢN PHẨM

Model	Công suất	Nhiệt độ màu	Thời gian chiếu sáng	Kích thước
DSV01.SL 2W	2W	3000/ 6500K	>12h	φ185xH550

2. HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT



Lắp các mối nối theo thứ tự từ đèn xuống đến chân đế. Chiều xoay theo chiều mũi tên như hình minh họa.

Cố định trên mặt phẳng cần lắp đặt:

- Sử dụng đèn đã lắp hoàn chỉnh như hình minh họa ở trên, dùng 3 nở sắt để cố định đèn xuống mặt đất qua 3 vị trí bắt vít trên thân đế.



ĐÈN LẮP HOÀN CHỈNH



Ấn nút ON/OFF để bật tắt đèn



PHIẾU BẢO HÀNH ĐÈN SÂN VƯỜN DSV01.SL 2W

Họ tên khách hàng :

Số điện thoại :

Ngày mua hàng :

Địa chỉ cửa hàng :

3. ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

- Toàn bộ Sản phẩm được bảo hành 02 năm (Tính từ ngày mua hàng)
- Sản phẩm được bảo hành do lỗi kỹ thuật từ nhà SX
- Sản phẩm Bảo hành phải có phiếu bảo hành hoặc chứng từ mua hàng kèm theo
- Sản phẩm phải còn nguyên dạng ban đầu (Nguyên tem, không tự tháo linh kiện, cắt rời, sửa chữa...),
- Quý khách vui lòng tuân thủ theo hướng dẫn lắp đặt và hướng dẫn sử dụng đi kèm theo sản phẩm,

* CÁC TRƯỜNG HỢP TỪ CHỐI BẢO HÀNH

- Sản phẩm lắp đặt sử dụng không đúng như khuyến cáo của Nhà Sản xuất .
- Sản phẩm hỏng do thiên tai,
- Quá thời hạn Bảo hành theo quy định.

4. THỰC HIỆN BẢO HÀNH

- Khi có phát sinh lỗi, đèn không sáng, khách hàng thông báo cho Nhân viên Bán hàng hoặc Đại Lý đã mua hàng để được hướng dẫn Bảo hành,

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87-89 Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung,
Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Fax: (84-24) 38585038 - Email: ralaco@rangdong.com.vn

Website: www.rangdong.com.vn - Hotline: 024 38587016